



REFERENCIA	NUM. PIEZA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
04134	1	Tapa para RCH-20 (20 L)	1
04135	2	Tamiz para RCH-20 (20 L)	1
04136	3	Tornillo brida cierre	4
04137	4	Junta cierre	1
04138	5	Brida cierre	1
04139	6	Cierre con eje	1
04140	7	Tubo 1/2" x 45 mm, puede ser sustituido por (11)	1
04141	8	Tubo interior 1/2" para RCH-20 (20 L)	1
04142	9	Codo H-H 1/2"	2
04143	10	Tubo interior 1/2" para RCH-20 (20 L)	1
05109	11	Tornillo union 1/2"	4
05110	12	Válvula dosificadora abrasivo RAC-7 1/2"	1
04144	13	Tubo union 1/2" para RCH-20 (20 L)	1
01173	14	Acoplamiento rápido 1/2"	2
04145	15	Tope rueda	2
04146	16	Rueda para RCH-20 (20 L)	2
04147	17	Codo M-H 1/2"	3
04148	18	Junta brida cierre	1
04149	19	TE H-H-H 1/2"	2
04150	20	Tornillo union M-H 1/2"	2
04151	21	Tubo alargador 1/2" para RCH-20 (20 L)	1
00511	22	Válvula de aire 1/2"	3
04152	23	Tubo alargador 1/2" para RCH-20 (20 L)	1
04061	24	Junta goma acoplamiento	2