



Nº/ Nr.	Descripción/ Description	Cant./ Qty.	Stock nr.
1	Camisa válvula/ Valve housing	1	05154
2	Cuerpo inferior/ Cylinder housing	1	04234
3	Cuerpo superior/ Bleed off manifold	1	04235
4	Tapa superior/ Top cover	1	04236
5	Válvula de entrada/ Inlet valve	1	04237
6	Eje pistón/ Cylinder piston	1	04239
7	Pistón/ Piston	2	04238
8	Brida cierre/ Bottom plate	1	04241
9 *	Membrana/ Diaphragm	1	04242
10 *	Collarin/ Pistion seal	2	04243
11 *	Tórica/ Circle ring	3	04244
12 *	Junta goma/ Packing	2	04245
13	Tornillo unión/ Nipple	2	04225
14	Tornillo/ Plug	1	00517
15	Tornillo allen/ Piston screw	1	04246
16	Tornillo unión/ Nipple	1	04247
17	Tornillo/ Screw	4	04248
18 *	Tórica/ Circle ring	1	05156
19	Tornillo/ Screw	1	05157
20	Tornillo/ Screw	4 + 4	05158
21	Camisa silenciador/ Silencer housing	1	04249
22	Tapa superior silenciador/ Silencer top plate	1	04250
23	Tapa inferior silenciador/ Silencer bottom plate	1	04251
24	Tirante silenciador/ Silencer housing pin	3	04252
25	Cartucho silenciador/ Silencer cartridge	1	04253
26	Soporte cartucho silenciador/ Silencer cartridge supporting	1	04254
27	Tuerca silenciador nylon/ Nyloc nut	6	04255
28	Tornillo unión/ Hex. nipple	1	05159
29	Codo unión silenciador/ Union elbow	1	04256
30	Tuerca unión silenciador/ Union nut	1	05160
31	Tornillo silenciador/ Nipple	1	05161

*Kit de reparación/ Repair kit (09291)