



REFERENCIA	NUM. PIEZA	DESCRIPCIÓN
07083	1	Manillar
07141	2	Carro completo
07084	2A	Tornillos
07085	3	Tapón rueda
07086	4	Rueda neumática trasera
07087	5	Soporte motor
07088	6	Rueda giratoria delantera
07089	7	Chaveta excéntrico
07090	9	Motor eléctrico 220V 3HP
07091	10	Interruptor
07092	11	Guarda-motor
07093	12	Condensador
07094	13	Indicador nivel de aceite
07095	14	Casquillo
07096	15	Chapa de retención del aceite
07097	16	Separador volante
07098	17	Excéntrico volante de inercia
07099	18	Clavija, mando de válvula control de presión
07100	19	Mando válvula control de presión
07101	20	Válvula control de presión completa
07102	21	Tapón de aceite
07103	23	Tapón vaciado de aceite
07104	24	Cojinete excéntrico
07105	25	Junta excéntrica
07106	26	Casquillo cubierta
07107	27	Tornillo excéntrico
07108	28	Junta excéntrica
07109	29	Casquillo central
07110	30	Almohadilla amortiguadora
07111	31	Tornillo
07112	32	Junta muelle pistón
07113	33	Juntas
07114	34	Membrana completa
07115	35	Espesor membrana
07116	36	Camisa, pistón
07117	37	Pistón
07118	38	Tope pistón
07119	39	Arandela
07120	40	Muelle pistón
07121	41	Tórica muelle pistón
07122	42	Tornillo etiqueta
07123	43	Etiqueta
07124	44	Tornillo tapa de cuerpo hidráulico
07125	46	Tapa cuerpo hidráulico
07126	47	Tórica tapa cuerpo hidráulico
07127	48	Tapa válvula de compresión
07128	49	Arandela tapa válvula de compresión
07129	50	Muelle
07130	51	Cojinete guía muelle
07131	52	Bola válvula de compresión
07132	53	Acoplamiento bola de válvula de compresión
07133	54	Arandela válvula de compresión
07134	55	Tornillo 1/4"-M16x1,5
07135	56	Arandela 1/4"
07136	57	Cabezal
07137	58	Válvula de aspiración 80mm
07138	59	Tornillos cabezal
07139	60	Arandela
07140	61	Válvula de retorno